

# Télécommande FELUN

Télécommande multifonction



## APPLICATION

La télécommande FELUN permet de commander les feux FELUN. Elle peut envoyer des commandes sélectives sur 3 groupes de feux différents, par exemple les voies de circulation, les pistes, les indicateurs de vent... ou sur tous les feux. Il est possible d'appliquer 3 niveaux de brillance différents sur le groupe sélectionné.

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Puissance : 9V PP3
- Autonomie : 1 an
- Portée : 1km

## DESCRIPTION

1. Réveillez la télécommande en appuyant sur le bouton poussoir.
2. Sélectionner un groupe (1, 2, 3, Tous) à l'aide du bouton rotatif
3. Appuyer sur le bouton poussoir de sélection de la luminosité : OFF, B1, B2, B3.

La télécommande revient en mode veille après 1 minute d'inactivité.

Un voyant LED indique le niveau de charge de la pile :

Vert : Ok

Vert clignotant : Moyen

Vert/Rouge clignotant : Faible

Rouge : défaut de batterie

## CODE COMMANDE

CAESAR-FHCMAXI